

Manuel d'utilisation

Thermomètre-hygromètre



Informations à conserver

Mesures

Pendant la mesure si la température thermique est supérieure ou inférieure à la plage de mesure, l'écran LCD affichera HHH °C ou HHH °F.

Description du support

Ce produit est équipé d'un support amovible aimanté agrémenté d'un adhésif double face (à coller sur une surface propre et lisse).

Remplacement de la pile

Ouvrez le couvercle du compartiment à pile, retirez la pile usagée et remplacez-la pour une pile neuve en respectant la polarité puis refermez le couvercle.



Entretien

Ne JAMAIS immerger le produit.
Nettoyez simplement votre produit avec un chiffon légèrement humide.


Avertissements et précautions

- Ne jetez pas l'appareil au feu et ne le démonter sous aucune condition.
- Retirez la pile avant de mettre le produit au rebut.
- Retirez la pile, si vous n'utilisez pas cet article pendant une période prolongée.
- Ne pas utiliser ce produit pour un autre usage que celui auquel il est destiné.

Spécifications

1. Dimensions : L.6,6 x Ep.2,2 x H.6,2 cm (env.)
2. Matériel : ABS
3. Plage de mesure de la température : 0 °C - 50 °C
4. Précision de la température : $\pm 1^\circ\text{C}$
5. Plage de mesure de l'humidité : 20%-90%
6. Précision de l'humidité :
 - Entre 40 et 70 % HR (d'humidité relative), la précision est de $\pm 3\%$ HR.
 - Au-delà de la plage d'humidité de 40 à 70 % HR, la précision est de $\pm 5\%$ HR.
7. Période de mesure : 10S
8. Alimentation : 1*AAA 1.5V

Ecran LCD



Indicateur de confort

Selon la température et l'humidité ambiantes, différents modèles sont utilisés pour rappeler les niveaux de confort.

(Uniquement à titre de référence pour une vie saine).

- Confortable " (^ ^)" : Température comprise entre 20-26°C, humidité comprise entre 40-70%RH.
- Inconfortable " (^ ^)" : Lorsque la température et l'humidité ne sont pas comprises dans les plages indiquées ci-dessus.

-1-

Sécurité

Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau de la pile, et que du liquide (électrolyte) touche la peau, nettoyer immédiatement à l'eau et au savon ou neutraliser avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consulter un médecin.

Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit soit bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.



IMPORTANT: Lors du remplacement de vos piles usagées, nous vous demandons de suivre la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les déposer à un endroit prévu à cet effet afin d'en assurer leur élimination de façon sûre et dans le respect de l'environnement.

Référence : EM-T001

Importé par : Flaudis
39 Rue Gutenberg
95420 Magny en Vexin

